


# Basınç ve Ağırlık

## Merkezi

MOTOR YERLEŞTİRİLMİŞ



**BASINÇ MERKEZİ**

(AERODİNAMİK KUVVETLER  
DENGELİ ŞEKİLDE  
DAĞILMIŞTIR)

**AĞIRLIK MERKEZİ**

(AĞIRLIK DENGELİ ŞEKİLDE  
DAĞILMIŞTIR)

**DENGE**

**Ağırlık Merkezi Basınç Merkezinin Önünde Olmalıdır.  
CG ve CP Arasındaki Uzaklık Eşit Ya Da Bir Gövde Çapından  
Daha Büyük Olmalıdır.**